





Versa Control App - Anbindung von IP-Kameras

1. Zentrale in der App anlegen und verbinden
2. Zentrale bearbeiten
3. Kamerakonfiguration öffnen
4. Abfrageeinstellungen festlegen
5. Abfragestring für Luna
- 5.1 **Luna P-Kamera** (Extrastream): /cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- 5.2 **Luna HDCVI-Rekorder** (Extrastream): /cam/realmonitor?channel=1&subtype=1


Zentrale bearbeiten

Kamerakonfiguration

Kamera hinzufügen

Abfrageeinstellungen